

Инструкция по сборке и установке стойки для торгового оборудования.

Установка стойки на столешнице

- 1. Снятие нижней панели:**
 - Открутите 4 боковых болта.
 - Извлеките панель.
- 2. Разметка отверстий для крепления:**
 - Установите стойку на рабочее место.
 - Отступите 40 см от переднего края столешницы.
 - Слева и справа отступите по 15 см.
- 3. Просверливание отверстий:**
 - Наметьте 4 отверстия под болты.
 - Используйте сверло диаметром 7 мм.
- 4. Отверстие для кабелей:**
 - Наметьте отверстие внутри стойки между крепежными болтами ближе к задней стенке.
 - Размер отверстия: 40–45 мм.
 - Используйте сверло Форстнера, коронку или перьевое сверло.
- 5. Закрепление стойки:**
 - Используйте болты из комплекта для крепления стойки к столешнице.

Выбор кронштейнов:

- Кронштейн №1: для монитора покупателя.
- Кронштейн №2: для сенсорного монитора/моноблока.
- Кронштейн №3: для сканера ШК на гибкой подставке.
- Кронштейны №4 и №5: для левого и правого расположения оборудования (ККТ, сканер ШК на жесткой подставке, детектор валют).

В зависимости от используемого оборудования минимум 1 кронштейн останется не используемым.

Установка торгового оборудования на стойку

- 1. Установка монитора со стороны покупателя:**
 - Разделите на 2 части кронштейн №2.
 - Часть первую (в форме человечка) закрепите на мониторе.
 - Другую часть закрепите на стойке.
 - Проведите все провода снизу вверх, начиная с отверстия в столешнице (ввиду того что блоки питания и вилки кабелей питания не пройдут в отверстие в столе).
 - Используйте специальные стяжки для аккуратного объединения кабелей монитора в единый жгут, это необходимо для дальнейшего удобства эксплуатации и модернизации оборудования.
 - Установите монитор на стойку соединив части кронштейна.
- 2. Установка сенсорного монитора или моноблока:**
 - Снимите заводскую подставку с монитора или моноблока.
 - Убедитесь, что узкая часть отверстия кронштейна направлена вверх.
 - Закрепите кронштейн №1.
 - Закрепите монитор на 4 винта в верхней фронтальной панели (трапеции).

- Подключите провода к устройству.
 - Обратите внимание что монитор/моноблок необходимо отклонить до упора вверх, после чего закрепить с помощью стяжки к отверстию в стойке, не допуская натяжения (выламывания разъемов).
 - Внутри стойки используя стяжки сформируйте жгут проводов для моноблока/сенсорного монитора.
- 3. Установка сканера на гибкой подставке:**
- Закрепите кронштейн №3.
 - Гибкую подставку сканера шк закрепите к кронштейну через отверстие в кронштейне.
 - Установите сканер шк в подставку, проведите кабель через отверстие рядом с монитором покупателя.
- 4. Установка другого оборудования:**
- Закрепите кронштейн №4 для левой стороны - №5 для правой стороны.
 - Расположите устройство на подставке.
 - Проведите кабель снизу из-под столешницы вверх в стойку, затем выведите с обратной стороны фронтальной панели, потом наметьте стяжкой к отверстию в панели, и проведите снизу позади кронштейна к устройству. После чего затяните стяжки
- 5. Установка ККТ на фронтальную панель:**
- 1. Подготовка к установке:**
 - Убедитесь, что во фронтальной панели подготовлены необходимые отверстия.
 - Разместите болты на фронтальной панели в соответствии с выбранной моделью ККТ.
 - 2. Прокладка кабелей:**
 - Проведите следующие кабели снизу из-под столешницы вверх в стойку:
 - Кабель питания
 - Кабель ДЯ
 - USB-кабель или сетевой кабель
 - Выведите кабели с обратной стороны фронтальной панели
 - Рекомендуется оставить 15-20 см кабелей без натяжения внутри стойки для удобства замены ФН и других манипуляций
 - 3. Крепление ККТ:**
 - Выкрутите винты на 5-7 мм для закрепления ККТ
 - Наденьте ККТ на выступающие винты
 - 4. Финальная установка:**
 - Установите переднюю панель вместе с закрепленной ККТ на свое место
 - Заверните боковые винты для надежного крепления

**При возникновении вопросов по установке обращайтесь в службу поддержки.
8 (918) 803-10-23**